


-В настройках основного роутера перейти в раздел «Дополнительные настройки»

-Слева выбрать пункт «EasyMesh», включить его переключатель, выставить текущий режим – «Основной роутер»



Как добавить устройство-спутник?

Чтобы добавить устройство-спутник, следуйте указаниям ниже:

1. Подготовьте устройство.

– Если используется роутер MERCUSYS, сбросьте его настройки с помощью кнопки Reset.

2. Подключите устройство рядом с роутером.

3. Добавьте устройство в Mesh-сеть через WPS:

а. Нажмите кнопку WPS на основном роутере.

б. В течение 2 минут нажмите кнопку WPS на другом устройстве.

в. Дождитесь завершения подключения WPS. Устройство появится в списке устройств сети EasyMesh.

Примечание: совместимость между продуктами EasyMesh от разных производителей не гарантируется.