



Подключаем роутер к компьютеру кабелем или wifi. Переходим по адресу 192.168.1.1

Вводим новый пароль для доступа к роутеру



В следующем окне нажимаем Пропустить




Выбираем Дополнительные настройки - Сеть – Интернет.

Тип подключения - PPPoE

Имя пользователя и пароль из договора.

Сохраняем.



Далее переходим в Беспроводной режим – Настройки беспроводного режима.

Указываем имя сети wifi, пароль от неё, и выбираем канал

(канал можно выставить «авто», но работа в таком режиме менее стабильна)

Сохраняем настройки, готово.

